

21cm

14.8cm

**GARDEN
HIGHPRO**



MANUEL UTILISATION – USER GUIDE – GUÍA USUARIO

Convient pour les lampes type/ Suitable for such lamps / Adecuado para dichas lámparas E40 – HPS/MH. Utilisation avec un ballast en rapport avec la puissance de la lampe / Use with a ballast corresponding to the lamp power / Utilice con un balastro correspondiente a la potencia de la lámpara 600W max (se recomienda para su uso, utilizar balastros electromagnéticos y/o balastros electrónicos correspondientes a la potencia de la lámpara 250W / 400W / 600W).



Utilisation uniquement en intérieur, dans un lieu privé (non ouvert au public) / Use only indoors, in a private place (not open to the public) / Utilice sólo en interiores, en un lugar privado (no abierto al público).



Luminaire Classe I / Lighting Class I / Iluminación Clase I.



Produits électriques: ne pas jeter avec les produits ménagers / Electrical Products: do not throw with household products / Productos eléctricos: No tire con productos para el hogar / Les produits électriques utilisés doivent être collectés séparément et éliminés dans des points de collecte prévus à cet effet. Electrical products used must be collected separately and disposed of collection points for this purpose. Los productos eléctricos usados deben ser recogidos por separado y eliminarse de los puntos de recogida para este fin.



WWW.GARDENHIGHPRO.COM



ATTENTION – WARNING – ADVERTENCIA

Article livré non câblé. Ce matériel doit être installé et câblé par un électricien qualifié afin de respecter les standards et les normes en vigueur. Item delivered not wired! This equipment must be installed and wired by a qualified electrician in order to comply with the standards and norms. El artículo se vende no cableado! Este equipo debe ser instalado y cableado por un electricista calificado para cumplir con las reglas y normas.

PROTUBE+

HIGH PERFORMANCE REFLECTOR

125S / GH-R-109 125M / GH-R-110 125L / GH-R-170 150L / GH-R-111 150XL / GH-R-112

NOTICE DE CÂBLAGE – MANUAL WIRING – MANUAL DE CABLEADO



Dévisser les vis du couvercle du boîtier de connexion / Unscrew the screws of the cover of the case / Destornillar las tuercas de la tapa del cajetín.



Retirer le couvercle / Remove the cover / Quitar la tapa.



Passer le câble de section 3x1.5mm dans le presse-étoupe / pass the cable 3x1.5mm section in the gland / pasar el cable 3x1.5mm a través del prensatapa.



Connecter et visser les fils: BLEU avec BLANC/JAUNE avec VERT/ MARRON avec NOIR. Connect and tighten the wires: BLUE with WHITE / YELLOW with GREEN / BROWN with BLACK. Conectar y atornillar los cables: AZUL con BLANCO/AMARILLO con VERDE / MARRÓN con NEGRO.



Serrer le presse-étoupe et revisser le couvercle du boîtier / Tighten the gland and tighten the housing cover / Apretar el prensatapa y atornillar la tapa del cajetín.